Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH LIST	CH LIST	DISC NAV LIST	List
P	PR+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	PR-	CH –	Ch -
+	VOL+	+ VOL	Vol +
–	VOL-	VOL –	Vol -
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
TOOLS	TOOLS	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	GUIDE	-/-- GUIDE	Guide
INFO	INFO	DISPLAY INFO	Info
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back
	SMART HUB	HOME SMART	Smart
HDMI	HDMI	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
▲	UP	▲	Up
▼	DOWN	▼	Down
▶	RIGHT	▶	Right
◀	LEFT	◀	Left
	ENTER	OK	Ok
A	RED/A	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
B	GREEN/ B	B	Green		
C	YELLOW/ C	C	Yellow		
D	BLUE/ D	D	Blue		
SEARCH	SEARCH	SEARCH TV/R	TV/ R		
STATUS	STATUS	I<<	I <<		
P.SIZE	P. SIZE	PICTURE FORMAT	Format		
E-MANUAL	E. MANUAL/ I <<	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
HISTORY	HISTORY	ZOOM	Eject		
AD/SUBT.	AD/ SUBT. / >>I	AD SUBT	Subt		
●	REC	REC MODE	Rec		
▶	PLAY	PLAY MODE	Play		
■	STOP	■	Stop		
❚❚	PAUSE	❚❚	Pause		
▶▶	>>	>>	>>		
◀◀	<<	<<	<<		