Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	COPY	Copy	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8	PRESET-	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
DTV/ANALOG	DTV/Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media	REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STANDBY/ON	Standby/On		Power	PRESET+	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	TUNE-	<<	TUNE-	<< / Tune-
1	1	TV 1	1	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
2	2	DVD 2	2	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
3	3	CD-STB 3	3	>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
4	4	VIDEO 4	4	TV VOL	Vol +	VOL	Vol +
5	5	TAPE 5	5	TV MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
6	6	TUNER 6	6	PROG	Prog+	CH PAGE	CH+ / Page+
7	7	AUX-HDD 7	7	TV VOL	Vol -	VOL	Vol -
8	8	USB 8	8	PROG	Prog-	CH PAGE	CH- / Page-
9	9	BLUETOOTH 9	9	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TV/DVD	Tv/DVD	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0		Up		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Title List/Disc Menu	Smart / List
Exit	Exit / Cancel / Clear
Play List/Title Menu	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Guide	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ
Marker	Fav / Marker / PC
Text	Text / Goto
Tv/Radio	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV List	SHIFT + FAV MARKER (PC) — Shift + Fav / Marker / PC
Timer	SLEEP (TIMER) — Sleep / Timer
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode
Audio	AUDIO (LANG I/II) — Audio / Lang I/II
Rec	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV STANDBY/ON	Standby/On TV		Power		
TV MUTE	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +		
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -		
PROG −	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DTV/ANALOG	DTV/Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media
HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/DVD	Tv/DVD	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
COPY	Copy	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Title List/Disc Menu		Smart / List
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Play List/Title Menu		Sound / Title
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Info		Info / Angle
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Marker		Fav / Marker / PC
	Text		Text / Goto
	Tv/Radio		TV/Radio /
	FAV List		Shift + Fav / Marker / PC
	Timer		Sleep / Timer
	Rec		Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Rec Mode		Shift + Rec / Rec Mode
	Audio		Audio / Lang I/II
	Rec		Shift + Pause / Step /