Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	A-B Repeat	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
BOOK MARK	Book Mark	APP MEDIA	Media
VIDEO SEL.	Video Sel	TIMER AV	AV
STOP	Stop	■	Stop
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
PLAY	Pause	II	Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Title Menu	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
CANCEL	Cancel	PROG SLEEP	Sleep