Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	CH List		Display / Media
	P-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart Hub		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Return/Back		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
E-MANUAL	E-Manual	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
D	D	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
⏮	I <<	PRESET- / ⏮	I << / Preset-		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
II	Pause	STEP-FREEZE / II	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		
⏭	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+		