Mandis shop

# Samsung AH5902330A

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV POWER | Tv Power | SHIFT + | Power |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| TV INFO i | i / Tv Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| TV CH ^ | CH Tv + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TV CH v | CH Tv- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 3D SOUND | 3D Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| < SOUND MODE | < Sound Mode | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| SOUND MODE > | Sound Mode > | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| S.VOL | S. Vol | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| < INPUT SELECT | < Input Select | SHIFT + | TUNE- ◀◀ Shift + << / |
| INPUT SELECT > | Input Select > | SHIFT + | TUNE+ ▶▶ Shift + >> / |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + | DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer |
| DRC | DRC | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| AUTO POWER | Auto Power | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| + S/W LEVEL | S/W Level + | SHIFT + | + CH PAGE Shift + CH+ / |
| + AV SYNC | AV Sync+ | SHIFT + | + VOL Shift + Vol + |
| Anynet+ | Anynet | LIST SMART | Smart / List |
| S/W LEVEL − | S/W Level - | SHIFT + | CH PAGE − Shift + CH- / |
| AV SYNC − | AV Sync- | SHIFT + | VOL − Shift + Vol - |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |