Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Pre-CH / Back	Back / Return
TTX / Mix	Text / Goto	Mute	Mute / Dimmer
TV / DTV	Shift + TV/Radio / Program	Vol +	Vol +
Guide	Guide / EPG / -/--	P +	CH+ / Page+
CH. List	Smart / List	Source	AV / Input / RDS
1	1	Vol -	Vol -
2	2	P -	CH- / Page-
3	3	D. Menu	D. Menu / Top
4	4	Info	Info / Angle
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Up	Up
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	Left	Left
9	9	Enter / OK	OK
APP	Shift + Green / APP /	Right	Right
0	0	Down	Down
Pre-CH / Back	Fav / Marker / PC	Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Subtitle	Subtitle / EQ		
P. Size	Zoom / Size		
Sleep	Sleep / Timer		
P. Mode	Picture / Format		
S. Mode	Sound / Title		
Dual I-II	Audio / Lang I/II		
TV / Radio	TV/ Radio /		
ALT	Display / Media		
Text	Shift + Text /		
Still	Pause / Step / Freeze		
PIP	Play / Slow		
PIP Swap	<< / Tune-		