Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV	TV	SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
SOURCE	Source	AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
TV/DTV	TV/DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH MGR	CH MGR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
D.MENU	D.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
REW	<< REW	PRESET-	I<< / Preset-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL	Vol +	VOL	Vol +
FF	>> FF	PRESET+	>>I / Preset+
FF	>> FF	TUNE+	>> / Tune+
PLAY/PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter / OK	OK	Subtitle	Subtitle / EQ
Up	Up	Dual I-II	Audio / Lang I/II
Left	Left	Still	Shift + Pause / Step /
Right	Right		
Down	Down		
Text / Mix	Text / Goto		
Guide	Guide / EPG / -/--		
Info	Info / Angle		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
PIP	Setup / OPT /		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
P.Mode	Picture / Format		
S.Mode	Sound / Title		
P.Size	Zoom / Size		
SRS	Eject / Surround		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD	Smart / List	>> FF	>>I / Preset+
DVD	Shift + 2	>> FF	>> / Tune+
Power	Power	Stop	Stop / Hold
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Mute	Mute / Dimmer
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Enter / OK	OK
7	7	Up	Up
8	8	Left	Left
9	9	Right	Right
0	0	Down	Down
<< REW	<< / Tune-	Info	Info / Angle
<< REW	I<< / Preset-		
Play / Pause	Play / Slow		
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STB	Smart / List	<< REW	I<< / Preset-
STB	Shift + 3	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Power	Power	>> FF	>>I / Preset+
Source	AV / Input / RDS	Play / Pause	Play / Slow
1	1	>> FF	>> / Tune+
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Mute	Mute / Dimmer
6	6	P+	CH+ / Page+
7	7	P-	CH- / Page-
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Up	Up
PRE-CH	Back / Return	Enter / OK	OK
SLEEP	Sleep / Timer	Left	Left
<< REW	<< / Tune-	Right	Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Down		Down		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	CABLE Power		Power
CABLE	CABLE	LIST SMART	Smart / List
VCR	VCR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	CABLE 1	TV 1	1
2	CABLE 2	DVD 2	2
3	CABLE 3	CD - STB 3	3
4	CABLE 4	VIDEO 4	4
5	CABLE 5	TAPE 5	5
6	CABLE 6	TUNER 6	6
7	CABLE 7	AUX - HDD 7	7
8	CABLE 8	USB 8	8
9	CABLE 9	BLUETOOTH 9	9
0	CABLE 0	HDMI - SAT 0	0
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
P	CABLE P-	CH PAGE -	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CABLE P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
POWER	VCR Power	SHIFT +	Shift + Power
MENU	VCR Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	VCR Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	VCR 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	VCR 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	VCR 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	VCR 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	VCR 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	VCR 6	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	VCR 7	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
8	VCR 8	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	VCR 9	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0	VCR 0	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
P	VCR P+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	VCR P-	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
	VCR Up		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VCR Left	Left		
VCR Enter/OK	OK		
VCR Right	Right		
VCR Down	Down		
VCR Info	Info / Angle		
VCR Stop	Stop / Hold		
VCR << REW	<< / Tune-		
VCR << REW	I<< / Preset-		
VCR Play/Pause	Play / Slow		
VCR Play/Pause	Pause / Step / Freeze		
VCR >> FF	>> / Tune+		
VCR >> FF	>>I / Preset+		