Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Open/Close	ZOOM	Eject
RDS DISPLAY 1	1/RDS Display	1	1
2	2	2	2
TA 3	3/TA	3	3
PTY- 4	4/PTY-	4	4
PTY SEARCH 5	5/PTY SEARCH	5	5
PTY+ 6	6/PTY+	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FULL SCREEN	Full Screen	ECO 3D	3D
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	I <<		I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING /CH	Tuning/CH+	CH +	Ch +
TUNING /CH	Tuning/Ch-	CH –	Ch -
S/W LEVEL	S/W Level	SOUND DUAL	Dual
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE MENU POPUP	Title Menu/POPUP	HOME SMART	Smart
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
▲	Up	▲	Up		
▼	Down	▼	Down		
▶	Right	▶	Right		
◀	Left	◀	Left		
↵	Enter	OK	Ok		
A	A	A	Red		
B	B	B	Green		
TUNER MEMORY C	C/ Tuner	C	Yellow		
MO/ST D	D/ MO-ST	D	Blue		
INTERNET@	Internet	APP MEDIA	Media		
V-SOUND	V. Sound	PICTURE FORMAT	Format		
DSP	DSP	SEARCH TV/R	TV/ R		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RDS DISPLAY 1	1/ RDS Display	1	1
2	2	2	2
TA 3	3/ TA	3	3
PTY- 4	4/ PTY-	4	4
PTY SEARCH 5	5/ PTY SEARCH	5	5
PTY+ 6	6/ PTY+	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
II	Pause	II	Pause
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING /CH	Tuning/ CH+	+ CH	Ch +
TUNING /CH	Tuning/ CH-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
↵	Enter	OK	Ok
A	A	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
B	B	B	Green
C	C/ Tuner	C	Yellow
D	D/ MO- ST	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung