Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby / On	Power
Open/Close / Eje	Eject
Mute	Mute
Speaker	Red
Test	Green
Sound Mode	Yellow
Sound Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Sound Effect	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
Angle	Format
Zoom / ATR.	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
Repeat / Mode	Text
Step	Pause
Prog/Trk+	Ch +
Prog/Trk-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
DVD	SHIFT + 1 Shift + 1
VCR	SHIFT + 2 Shift + 2
FM/AM	SHIFT + 3 Shift + 3
INPUT	AV
INPUT	SHIFT + 4 Shift + 4
I << / <<	I <<
Stop	Stop
Play/Pause	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I / >>		>>I
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
REC	Rec	REC MODE	Rec
RETURN /A.DUB	Return / A.Dub	RETURN BACK	Back
MARK INDEX	Index / Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
TITLE SPEED	Title / Speed	APP MEDIA	Media
SUBTITLE TIMER	Subtitle / Time	AD SUBT	Subt
SUBTITLE TIMER	Subtitle / Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SCREEN FIT SVHS	Screen Fit / SVHS	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TV/VCR	TV / VCR	SEARCH TV/R	TV/R
REV	REV	<<	<<
FWD	FWD	>>	>>