Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INPUT SEL.	Input Sel.	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
EZ REC MODE	EZ Rec Mode	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	TV / DVD	HOME SMART	Smart
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<		I <<
	◁ I	SHIFT +	Shift + Left
	I I >	SHIFT +	Shift + Right
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play / Pause	PLAY MODE	Play
PLAY	Play / Pause		Pause
PROG	Prog+	CH +	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
TV MUTE AUDIO	TV Mute / Audi	MUTE	Mute
TV MUTE AUDIO	TV Mute / Audi	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok		
Right	Right		
Down	Down		
Title List / Di Menu	D. Menu		
Anykey	3D		
Exit	Exit		
Play List / Tit Menu	List		
Rec	Rec		
Rec Mode	Shift + Rec		
Timer / Marker	Shift + AV		
Cancel	Shift + Exit		
Timer / Marker	Pre Ch		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STANDBY/ON	Standby/On TV		Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TV MUTE AUDIO	Tv Mute	MUTE	Mute		
INPUT SEL.	Input	TIMER AV	AV		
PROG	Prog+	+ CH	Ch +		
PROG	Prog-	CH –	Ch -		
+ TV VOL	Tv Vol +	+ VOL	Vol +		
TV VOL –	Tv Vol -	VOL –	Vol -		