| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/STANDBY | On/Standby | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| DVD | Select DVD | HOME SMART | Smart |
| VCR | Select VCR | APP MEDIA | Media |
| INPUT SEL | Input Select | TIMER AV | AV |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | ZOOM | Eject |
| PROG/TRK | TRK. + | + CH | Ch + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ANGLE | Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| | TRK. - | CH – | Ch - |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |
| | Stop | | Stop |
| | Play/Pause | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | >> | | >> |
| TITLE LIST / DISC MENU | Title List / Disc Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Down | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit | | |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec | | |
| DVD | Copy DVD | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart | | |
| VCR | Copy VCR | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media | | |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject | | |
| TIME SLIP | Time Slip | PROG SLEEP | Sleep | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/STANDBY | On/Standby | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| DVD | Select DVD | HOME SMART | Smart |
| VCR | Select VCR | APP MEDIA | Media |
| INPUT SEL | Input Select | TIMER AV | AV |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | ZOOM | Eject |
| PROG/TRK | TRK. + | + CH | Ch + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ANGLE | Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| | TRK. - | CH – | Ch - |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |
| | Stop | | Stop |
| | Play/Pause | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | >> | | >> |
| TITLE LIST / DISC MENU | Title List / Disc Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Down | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| DVD | Copy DVD | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |
| VCR | Copy VCR | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| TIME SLIP | Time Slip | PROG SLEEP | Sleep |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AD | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| | ATV/DTV | SEARCH TV/R | TV/R |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| PROG/TRK | PR+ | + CH | Ch + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | PR- | CH − | Ch - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | [≡i]/[i+] | DISC NAV LIST | List |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| | O)/I/II | SOUND DUAL | Dual |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| Yellow | C | Yellow | | |
| Blue | D | Blue | | |
| Timer/[≡x] | PROG SLEEP | Sleep | | |
| [≡♦] | PICTURE FORMAT | Format | | |
| [≡+] | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| [≡?] | ZOOM ⏏ | Eject | | |
| QUICK Quick | SETTINGS OPT | Options | | |
| [▼] | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |