Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX/MIX		Text
	PRE-CH		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH List		List
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Menu		Menu
	Smart Hub		Smart
	Guide		Guide
	Tools		Options
	Info		Info
	Return/Back		Back
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Red		Red
	Green		Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	Yel l ow	C	Yel l ow
D	Bl ue	D	Bl ue
E-MANUAL	E- Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
3D	3D	ECO 3D	3D
D	D	SOUND DUAL	Dual
■	St op	■	St op
I <<I <<		<<	<<
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
II	Pause	II	Pause
>>I >>I		>>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung