| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Source | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| - - | Zoom / Size |
| PRE-CH | Back / Return |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| CH List | Shift + Smart / List |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| CH- | CH- / Page- |
| Menu | Menu / Home |
| Smart Hub | Smart / List |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Extra | TV/ Radio / |
| Info | Info / Angle |
| Return | Shift + Back / Return |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Left | Left |
| Right | Right |
| Enter | OK |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Factory | Audio / Lang I/II | | |
| Tools | Setup / OPT / | | |
| CC | Subtitle / EQ | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| <<I / I<< | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >>I / >>I | >> / Tune+ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |