Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TTX/MIX	Text / Goto
TV	TV/Radio /
[≡]/Video	SHIFT + 4 Shift + 4
[≡?]/Display	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[≡+]	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡o]/P.STD	Setup / OPT /
-/--	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer
P.Size/[<>]	SHIFT + ZOOM Shift + Zoom /
[≡♦]	Zoom / Size
Up	Up
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Down	Down
Vol -	Vol -
Left	Left
Right	Right
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	OK	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung