Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P.STD	P. Std	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
S.STD	S. Std	TITLE SOUND	Sound / Title
S.MODE	S. Mode	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
HELP	Help	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
OK	OK	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL	Left / Vol -	VOL	Vol -
VOL	Left / Vol -		Left
P	Up / P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	Up / P+		Up
VOL	Right / Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Right / Vol +		Right
P	Down / P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P	Down / P-		Down
TEXT MIX	Text / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
SIZE	Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
REVEAL	Reveal	TUNE-	<< / Tune-		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	YEllow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Still Picture	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Tim/ Sub Code	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	AV Link Stop	HOLD	Stop / Hold		
	AV Link Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		