Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
REC.SPEED	Rec Speed	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CLK/COUNT	CLK/Count	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
STROBE	Strobe	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ART	Art	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+	+	+ VOL	Vol +
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
100	100	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLR/RST	CLR/RST	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
-	-	- VOL	Vol -
	CH-	- CH PAGE	CH- / Page-
REW REC	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F.F P/ST	>>	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
P/STILL	Pause/Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MONITOR	Monitor	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
A.DUB	A. Dub	TITLE / SOUND	Sound / Title		
INPUT SYSTEM	Input System	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Up		Up		
OUTPUT SYSTEM	Output System	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Left		Left		
OK	OK	OK	OK		
	Right		Right		
AUTO	Auto	LIST / SMART	Smart / List		
	Down		Down		
MENU	Menu	HOME / MENU	Menu / Home		
TRACKING	← Tracking	PRESET-	I<< / Preset-		
TRACKING	Trackink →	PRESET+	>>I / Preset+		
SLOW	Slow-	SHIFT +	Shift + Down		
SLOW	Slow+	SHIFT +	Shift + Up		