Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	9	9
Mute	Mute	0	0
Up	Up	-/--/Exit	Shift + Guide
Down	Down	P+	Ch +
Right	Right	P-	Ch -
Left	Left	Vol +	Vol +
OK	Ok	Vol -	Vol -
Menu	Menu	PP	Pre Ch
[i]/Info	Info	Swap/P<P	List
1	1	I-II	Dual
2	2	Tv/DTV	TV/R
3	3	AV/Source	AV
4	4	Red/↑	Red
5	5	Green/↓	Green
6	6	Yellow	Yellow
7	7	Blue	Blue
8	8	[≡]/Text	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡o]	SETTINGS OPT Opt i ons		
[≡+] / [+]	PICTURE FORMAT For mat		
[≡x] / [■■]	AD SUBT Subt		
[. ≡]	RETURN BACK Back		
[≡?]	CLEAR EXIT Exi t		
[≡♦] / [+] / Wi de	ECO 3D 3D		
[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE Gui de		