| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PIP | PIP/[ ] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| WEB | Web | LIST SMART | Smart / List |
| END BACK | Back/End | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| POP-UP-M DR+ | DR+/Pop-Up-M | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| ZOOM | */Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| MARKER | Blue/Marker | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| DISC-M TEXT | Text/Disc-M | GOTO TEXT | Text / Goto |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| +V | Vol + | + VOL | Vol + |
| −V | Vol - | VOL − | Vol - |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| P− | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| OK | OK | OK | OK |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| << | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| >> | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| 7 pqrs | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 def | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | TUNER 6 | 6 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | |
| | 8 | | 8 | | |
| | 9 | | 9 | | |
| | 0 | | 0 | | |
| | AV | | AV / Input / RDS | | |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- | | |
| | Home | | Shift + Menu / | | |
| | Menu | | Menu / Home | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| | DR+/ Pop-Up-M | | D. Menu / Top |
| | */ Zoom | | Zoom / Size |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | Home | | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | PIP/[ ] | | Picture / Format |
| | Text | | Text / Goto |
| | Back | | Back / Return |
| | Info | | Info / Angle |
| | Vol + | | Vol + |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol - | | Vol - |
| | Down | | Down |
| | P- | | CH- / Page- |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue/Marker | | Blue / Prime Video / Random |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| DR+/ Pop- Up- M | D. Menu / Top |
| */ Zoom | Zoom / Size |
| Blue/ Marker | Blue / Prime Video / Random |
| Back/ End | Exit / Cancel / Clear |
| PIP/ [ ] | Picture / Format |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Info | Info / Angle |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| P+ | CH+ / Page+ |
| P- | CH- / Page- |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Green | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| 7 | 7 |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Power | Power |
| 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 AV | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 0 AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| HOME | Home | SHIFT + | HOME MENU Shift + Menu / |
| DISC-M TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| POP-UP-M DR+ | DR+/ Pop-Up-M | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| ZOOM | */ Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| WEB | Web | LIST SMART | Smart / List |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 def | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 AV | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| 0 AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| HOME | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| PIP | PIP/[ ] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| DISC-M TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| END BACK | Back/End | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| +V | Vol + | + VOL | Vol + |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| -V | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Down | | Down |
| P– | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Yellow | YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue/Marker | Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random | | |
| << | TUNE-: << / Tune- | | |
| Play | SLOW: Play / Slow | | |
| >> | TUNE+: >> / Tune+ | | |
| Rec | REC MODE: Rec / Rec Mode | | |
| Pause | STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | HOLD: Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |