| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | | Power | |
| ←○ | | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| ☼*/Ö | | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| ☼²/♀ | | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| SOURCE | | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PRESETS | | LIST SMART | Smart / List |
| ┼┼┼ | | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ♫/☺◘ | | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SLEEP | | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 . /@ | | TV 1 | 1 |
| 2 abc | | DVD 2 | 2 |
| 3 def | | CD - STB 3 | 3 |
| 4 ghi | | VIDEO 4 | 4 |
| 5 jkl | | TAPE 5 | 5 |
| 6 mno | | TUNER 6 | 6 |
| 7 pqrs | | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 tuv | | USB 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 9 wxyz | | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TV | | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| 0 | | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ↔ | | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| TV GUIDE | | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| [≡] | | GOTO TEXT | Text / Goto |
| MENU | | HOME MENU | Menu / Home |
| Q. MENU | | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| UP | | | Up |
| LEFT | | | Left |
| OK | | OK | OK |
| RIGHT | | | Right |
| DOWN | | | Down |
| BACK | | RETURN BACK | Back / Return |
| ⊸◉⊸ | | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| EXIT | | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ☼FAV | | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| VOL+ | Vol + | BLUE | Blue / Prime Video / Random |
| MUTE | Mute / Dimmer | | |
| P+ | CH+ / Page+ | | |
| VOL- | Vol - | | |
| INFO | Info / Angle | | |
| P- | CH- / Page- | | |
| REC | Rec / Rec Mode | | |
| PLAY | Play / Slow | | |
| PAUSE | Pause / Step / Freeze | | |
| STOP | Stop / Hold | | |
| LANG. | Audio / Lang I/II | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| [≡]... | Sound / Title | | |
| RED | Red / Netflix / Search | | |
| GREEN | Green / APP / Repeat | | |
| YELLOW | Yellow / YouTube / Repeat | | |