Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK/Select	Ok
M	Menu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
-/--/EXIT	-/--
Exit	Exit
P<P/Swap	Pre Ch
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	Ch +
P-	Ch -
PP	Eject
I-II	Dual
Tv/DTV	TV/R
[≡]	Text
[≡O]	Options
AV/Source	AV
[≡+]/[X]	Format
[≡X]/[■■]	3D
[.≡]/[■]	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡♦]	Media		
[≡?]	Back		
[≡i]	Info		
Red/ [+] / Wide/ ↑	Red		
Green/ ↓	Green		
Yellow	Yellow		
Blue/ Guide	Blue		
[i]	D. Menu		