| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Recall | Back / Return |
| 0 | 0 |
| Info | Info / Angle |
| Menu | Menu / Home |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Up | Up |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Sat | Shift + 0 |
| Down | Down |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| TV / Radio | TV/Radio / |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Freeze | Pause / Step / Freeze |
| Aux In | AV / Input / RDS |
| UHF | Smart / List |
| Red / Audio | Audio / Lang I/II |
| Red / Audio | Red / Netflix / Search |
| Green / Position | Green / APP / Repeat |
| Yellow / Text | Yellow / YouTube / Repeat |
| Yellow / Text | Text / Goto |
| Blue / Audio R/ | Blue / Prime Video / Random |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Blue / Audio R/ | Sound / Title | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |