Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold
I/II	Audio / Lang I/II
[*]	Subtitle / EQ
16:9	Picture / Format
Timer	Sleep / Timer
TV	TV/Radio /
[ ]	Setup / OPT /
TXT	Text / Goto
AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
Index	Info / Angle
Left	Left
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Mix	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
<>	Display / Media
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
?	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Vol +	SHIFT + VOL — Shift + Vol +		
↑↓	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List		