Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
[≡] / Text	Text / Goto
[≡?]	Eject / Surround
[. . .]	Subtitle / EQ
[≡+]	Pause / Step / Freeze
[≡o]	Shift + Subtitle / EQ
[≡♦]	Zoom / Size
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
Source	AV / Input / RDS
ATV	Shift + D. Menu / Top Menu
DTV	D. Menu / Top
EPG	Guide / EPG / -/--
Radio	TV/ Radio /
I/II/I-II	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +
PR+	CH+ / Page+
P.Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-
[i +]	Display / Media
[<>]	Picture / Format
Eco	Sound / Title
AV Mode	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
End	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer
Power Down	Shift + Power
<<Rev	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>Fwd	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Option	Setup / OPT /
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
Stop	Stop / Hold