Mandis shop

RRMCG0057SJ SA

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/ Standby	Power	Pause	Pause
Clock	SHIFT + TIMER AV Shift + AV	Stop	Stop
Timer	TIMER AV AV	Rec/ Pause	REC MODE Rec
Sleep	PROG SLEEP Sleep	Vol +	+ VOL Vol +
CD	C Yellow	Vol -	VOL – Vol -
Video/ AUX	A Red	Bass+	Right
Tuner / Band	B Green	Bass-	Left
Tape	D Blue	Treble+	+ CH Ch +
Memory	SEARCH TV/R TV/ R	Treble-	CH – Ch -
Clear	CLEAR EXIT Exit	PTY. TI	HOME SMART Smart
Repeat	REPEAT TEXT Text	ASPM	PICTURE FORMAT Format
Random	ECO 3D 3D	Display	DISPLAY INFO Info
>>/ Tun+	>>		
<</ Tun-	<<		
>>I / Preset +	>>I		
I <</ Preset -	I <<		
Play	PLAY MODE Play		

https://remcontrols.at/de/Sharp/1536-243-ersatzfernbedienung-fur-Sharp-RRMCG0057SJSA.htm