Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu / Home
Sleep	Sleep / Timer	1	1
[<>]	D.Menu / Top	2	2
[i+]	Info / Angle	3	3
Source	AV / Input / RDS	4	4
Mute	Mute / Dimmer	5	5
O) / I / II / Reset	Audio / Lang I/II	6	6
Vol +	Vol +	7	7
Vol -	Vol -	8	8
PR+	CH+ / Page+	9	9
PR-	CH- / Page-	0	0
Up	Up	[=o]	Picture / Format
Down	Down	Recall	Back / Return
Left	Left	[=] / Text	Text / Goto
Right	Right	[=?] / Skip	Eject / Surround
OK	OK	[=+] / Status	Stop / Hold
[=◆] / Normal	Zoom / Size	[...]	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		