Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV I/⏻	Power Tv	⏻	Power
	[+]	SHIFT + OK	Shift + OK
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size
THEATRE	Theatre	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	<<</◁	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	>>/I>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
SYNC MENU	Sync Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
i-MANUAL ?	?/i-Manual	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
SCENE	Scene	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TOP MENU	BD/DVD Top	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
MENU	BD/DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INTERNET WIDGETS	Internet Widgets	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INTERNET VIDEO	Internet Video	LIST SMART	Smart / List
♥	♥/FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Right	▶	Right
	[i+]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up	▲	Up
	OK	OK	OK
	Left	◀	Left
RETURN BACK	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down	▼	Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -
1	1	Prog-	CH- / Page-
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
[≡] / Text	Text / Goto		
0	0		
[...]	Subtitle / EQ		
Vol +	Vol +		
Prog+	CH+ / Page+		
Mute	Mute / Dimmer		
Audio	Audio / Lang I/II		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	Power	Power
◄II/◄◄	<<| ◄	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
►►/II►	>>| >	TUNE+ ►►	>> / Tune+
◄◄	I <<	PRESET- ◄◄	I << / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
	[i+]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
RETURN BACK	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power		Power
<<I/ ◁		TUNE-	<< / Tune-
▶	Play	SLOW	Play / Slow
>>I/ I >		TUNE+	>> / Tune+
I <<		PRESET-	I << / Preset-
■	Stop	HOLD	Stop / Hold
>>I		PRESET+	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
[i +]/Info		ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	OK	OK	OK
	Left		Left
RETURN BACK	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO Audi o	LANG I/II AUDIO Audi o / Lang I / I I		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	<<<I ⊲	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>>I >	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
	[i+]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	OK	OK	OK
	Left		Left
RETURN BACK	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol -	VOL −	Vol -