Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS
Power Tv	Power
[+]	Shift + OK
3D	Zoom / Size
Theatre	Shift + Smart / List
<</◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/I>	>> / Tune+
Sync Menu	Shift + D.Menu / Top Menu
I<<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
?/i-Manual	Shift + Setup / OPT / Tools
Scene	Picture / Format
BD/DVD Top	Shift + Menu /
BD/DVD Menu	D.Menu / Top
Digital/Analog	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit / Cancel / Clear
Internet Widgets	Display / Media
Internet Video	Smart / List
♥/FAV	Fav / Marker / PC
Guide	Guide / EPG / -/--
Right	Right
[i+]/Info	Info / Angle
Up	Up
OK	OK
Left	Left
Return	Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT /
Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	—	Vol -	VOL —	Vol -
1	1	TV 1	1	—	Prog-	CH PAGE —	CH- / Page-
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
◀◀/◀I	<</◀I	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶/I▶	>>/I>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
I◀◀	I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
[i+]/Info		ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
RETURN BACK	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
−	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
◀◀/◁	<</◁	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶/I>	>>/I>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
I◀◀	I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
[i+]/Info		ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
OK		OK	OK
	Left		Left
RETURN BACK	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I/⏻	Power		Power
◀◀/◀I	<</I	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
I▶/▶▶	>>/I>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
I◀◀	I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
[i+]/Info		ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	OK	OK	OK
	Left		Left
RETURN BACK	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[≡]/Text		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
+	Vol +	+ VOL	Vol +
DIMMER MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
–	Vol -	VOL –	Vol -