| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Input | AV / Input / RDS | Green | Green / APP / Repeat |
| Power | Power | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Digital / Analog | Display / Media | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Sync Menu | D.Menu / Top | Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| 1 | 1 | [i+] / [?] | Info / Angle |
| 2 | 2 | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 3 | 3 | Sleep | Sleep / Timer |
| 4 | 4 | Up | Up |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | OK | OK |
| 7 | 7 | Right | Right |
| 8 | 8 | Return | Back / Return |
| 9 | 9 | Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | Options | Setup / OPT / |
| 0 | 0 | Home | Menu / Home |
| [≡] / Text | Text / Goto | Vol + | Vol + |
| Red | Red / Netflix / Search | Recall | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROG + | PR+ | CH + PAGE | CH+ / Page+ | | | | |
| — | Vol - | VOL — | Vol - | | | | |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | | | |
| — | PR- | CH PAGE — | CH- / Page- | | | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| | [...] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| TITLE LIST | Title List | LIST SMART | Smart / List | | | | |
| ◄◄ | << | TUNE- ◄◄ | << / Tune- | | | | |
| ► | Play | SLOW ► | Play / Slow | | | | |
| ►► | >> | TUNE+ ►► | >> / Tune+ | | | | |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- | | | | |
| ⏸ | Pause | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze | | | | |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ | | | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | | | |
| | [+] | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | | | |