| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| [ +] | Picture / Format |
| [i +] | Info / Angle |
| <</ ◁ | << / Tune- |
| Play Bravia Sync | Play / Slow |
| Pause Bravia | Pause / Step / Freeze |
| >>/ I > | >> / Tune+ |
| Sync Menu Bravia Sync | D. Menu / Top |
| Stop Bravia Sync | Stop / Hold |
| Theatre Bravia | TV/ Radio / |
| Digital | Display / Media |
| Analog | Smart / List |
| [. . . ] | Subtitle / EQ |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Source | AV / Input / RDS |
| Return | Back / Return |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Options | Setup / OPT / |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Home | Menu / Home |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | | |
| Text | Text / Goto | | |
| FAV | Shift + Fav / Marker / PC | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Prog+ | CH+ / Page+ | | |
| Prog- | CH- / Page- | | |
| Back | Fav / Marker / PC | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |