Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/STB	HOME SMART	Smart
	Rec	REC MODE	Rec
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[. . .]	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	♥	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	[I]	-/-- GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Prog-	CH – Ch -		
Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power		
Prog+ Tv	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
Prog- Tv	SHIFT + CH – Shift + Ch -		
Mute Tv	MUTE Mute		