| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Prog+ | CH + | Ch + |
| | Prog- | CH − | Ch - |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | -/--/Clear | -/-- GUIDE | Guide |
| | Set | SETTINGS OPT | Options |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Open/Close | ZOOM ⏏ | Eject |
| | O)) | SOUND DUAL | Dual |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| | Camera | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Time | APP MEDIA | Media |
| | Sur | C | Yellow |
| | Zoom | SHIFT + ZOOM ⏏ | Shift + Eject |
| | [+] | ECO 3D | 3D |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| | Return | RETURN BACK | Back |
| | [*] | B | Green |
| | Bookmark | A | Red |
| | Display | DISPLAY INFO | Info |
| | Title List | DISC NAV LIST | List |
| | Enter | OK | Ok |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Pause | | Pause |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Stop | | Stop |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | >>I | | >>I |
| | I << | | I << |
| | ← | SHIFT + | Shift + Left |
| | · → | SHIFT + | Shift + Right |
| SEARCH MODE | Search Mode | HOME SMART | Smart |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | PICTURE FORMAT | Format |
| PICTURE MARK | Picture Mark | SHIFT + ECO 3D | Shift + 3D |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| A-B | A-B | D | Blue |
| RANDOM | Random | CLEAR EXIT | Exit |
| PROGRAM | Program | PROG SLEEP | Sleep |
| SET UP | Set Up | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 | 1 Tv | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Tv | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 Tv | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 Tv | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 Tv | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 Tv | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 Tv | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 Tv | SHIFT + 8 | Shift + 8 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| 9 Tv | SHIFT + 9 | | |
| 0 Tv | SHIFT + 0 | | |
| -/--/Clear Tv | SHIFT + GUIDE | | |
| Prog+ Tv | SHIFT + CH + | | |
| Prog- Tv | SHIFT + CH − | | |
| Tv/DVD Tv | SHIFT + SEARCH TV/R | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | -/--/Clear | -/-- GUIDE | Guide |
| SET | Set | SETTINGS OPT | Options |
| PROG | Prog+ | + CH | Ch + |
| | Prog- | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | O)) | SOUND DUAL | Dual |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| TV/DVD | Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Camera | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TIME | Time | APP MEDIA | Media |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| SUR | Sur | C | Yellow |
| | [+] | ECO 3D | 3D |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| BOOKMARK | Bookmark | A | Red |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TITLE LIST | Title List | DISC NAV LIST | List |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| SEARCH MODE | Search Mode | HOME SMART | Smart |
| | [ *] | B | Green |
| | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| | Pause | ❚❚ | Pause |
| | Stop | ■ | Stop |
| | I << | << | I << |
| | >>I | >> | >>I |
| | << | << | << |
| | >> | >> | >> |
| | ← | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| | · → | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| | Open/Close | ZOOM ⏏ | Eject |
| REC | Rec | REC MODE ● | Rec |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE ● | Shift + Rec |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | PICTURE FORMAT | Format |
| PICTURE MARK | Picture Mark | SHIFT + ECO 3D | Shift + 3D |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| A-B | A-B | D | Blue |
| RANDOM | Random | CLEAR EXIT | Exit |
| PROGRAM | Program | PROG SLEEP | Sleep |
| SET UP | Set Up | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Power Tv | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| PROG | Prog+ Tv | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| TV/DVD | Tv/DVD Tv | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| | Prog- Tv | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| 1 | 1 Tv | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Tv | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 Tv | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 Tv | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 Tv | SHIFT + 5 | Shift + 5 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| 6 Tv | SHIFT + 6 Shift + 6 | | |
| 7 Tv | SHIFT + 7 Shift + 7 | | |
| 8 Tv | SHIFT + 8 Shift + 8 | | |
| 9 Tv | SHIFT + 9 Shift + 9 | | |
| 0 Tv | SHIFT + 0 Shift + 0 | | |
| -/--/Clear Tv | SHIFT + GUIDE Shift + Guide | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | -/--/Clear | -/-- GUIDE | Guide |
| SET | Set | SETTINGS OPT | Options |
| PROG | Prog+ | + CH | Ch + |
| | Prog- | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | O)) | SOUND DUAL | Dual |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| | Camera | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TV/DVD | Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Open/Close | ZOOM | Eject |
| TIME | Time | APP MEDIA | Media |
| SUR | Sur | C | Yellow |
| SEARCH MODE | Search Mode | HOME SMART | Smart |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| | [+] | ECO 3D | 3D |
| TITLE LIST | Title List | DISC NAV LIST | List |
| BOOKMARK | BookMark | A | Red |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Right | Right |
| Left | Left |
| Return | Back |
| Menu | Menu |
| Top Menu | SHIFT + TOP MENU/MENU Shift + Menu |
| [ * ] | B Green |
| Play | PLAY MODE Play |
| Pause | Pause |
| Stop | Stop |
| I << | I << |
| >>I | >>I |
| << | << |
| >> | >> |
| ← | SHIFT + ◀ Shift + Left |
| · → | SHIFT + ▶ Shift + Right |
| A-B | D Blue |
| REC | REC MODE Rec |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Rec Mode | SHIFT + REC MODE Shift + Rec |
| Input Select | TIMER AV AV |
| Chapter Mark | PICTURE FORMAT Format |
| Picture Mark | SHIFT + ECO 3D Shift + 3D |
| Repeat | REPEAT TEXT Text |
| Random | CLEAR EXIT Exit |
| Program | PROG SLEEP Sleep |
| Set Up | E-MANUAL D.MENU D. Menu |
| Power Tv | SHIFT + ⏻ Shift + Power |
| 1 Tv | SHIFT + 1 Shift + 1 |
| 2 Tv | SHIFT + 2 Shift + 2 |
| 3 Tv | SHIFT + 3 Shift + 3 |
| 4 Tv | SHIFT + 4 Shift + 4 |
| 5 Tv | SHIFT + 5 Shift + 5 |
| 6 Tv | SHIFT + 6 Shift + 6 |
| 7 Tv | SHIFT + 7 Shift + 7 |
| 8 Tv | SHIFT + 8 Shift + 8 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| 9 Tv | SHIFT + 9 | | |
| 0 Tv | SHIFT + 0 | | |
| -/--/Clear Tv | SHIFT + GUIDE | | |
| Tv/DVD Tv | SHIFT + TV/R | | |
| Prog+ Tv | SHIFT + CH + | | |
| Prog - Tv | SHIFT + CH - | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open/Close | ZOOM | Eject |
| PROG | Prog+ | CH + | Ch + |
| | Prog- | CH − | Ch - |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | -/--/Clear | -/-- GUIDE | Guide |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SET | Set | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | O)) | SOUND DUAL | Dual |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| | Camera | B | Green |
| TV/DVD | Input/Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| TIMER | Timer | TIMER AV | AV |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TIME | Time/Text | REPEAT TEXT | Text |
| | [+] | PICTURE FORMAT | Format |
| TITLE LIST | Title List | DISC NAV LIST | List |
| ZOOM | Zoom+ | D | Blue |
| ZOOM | Zoom- | C | Yellow |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | Ok | | |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu | | |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu | | |
| | · → | SHIFT + + CH | Shift + Ch + | | |
| | ← | SHIFT + CH − | Shift + Ch - | | |
| | I >/ >> | >> | >> | | |
| | <</ < | << | << | | |
| | >>I | >>I | >>I | | |
| | I << | I << | I << | | |
| | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| | Pause | II | Pause | | |
| | Stop | ■ | Stop | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |