Mandis shop

Sony RM-S171

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DSG	Setup / OPT /	CD Repeat	Green / APP / Repeat
Display	Display / Media	Function	Menu / Home
Power	Power	Tuning Mode/ Play Mode	Smart / List
Play CD	Play / Slow	Up/ Memory	Up
Pause CD	Pause / Step / Freeze	Right / Timer	Right
Stop CD	Stop / Hold	Vol +	Vol +
Play	CH+ / Page+	Left / Timer Set	Left
I <</- Tuner	I << / Preset-	Enter / On/ Off	OK
I <</- Tuner	Shift + << /	Down/ Sleep	Down
>>I / + Tuner	>>I / Preset+	Down/ Sleep	Sleep / Timer
>>I / + Tuner	Shift + >> /	Vol -	Vol -
Play/ <> Tape	Shift + Play /		
<< Tape	<< / Tune-		
>> Tape	>> / Tune+		
Play Dir Mode	CH- / Page-		
FM Mode	Info / Angle		
Rec	Rec / Rec Mode		

https://remotecontrols.at/de/Sony/105863-564-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-S171-147291.htm