Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CD/MD	Play CD	PLAY MODE	Play
	Pause CD		Pause
	Stop CD		Stop
	I<< CD		I<<
	>>I CD		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>10	>10	GUIDE	Guide
MUTING -20dB	Muting	MUTE	Mute
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
DSP MENU	DSP Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DIRECT	Direct	RETURN BACK	Back
PRO LOGIC	Pro Logic	SOUND DUAL	Dual
TEST TONE	Test Tone	ECO 3D	3D
+ CENTER LEVEL	Center Level +		Right
CENTER LEVEL –	Center Level -		Left
+ REAR LEVEL	Rear Level +		Up
REAR LEVEL –	Rear Level -		Down
REPEAT	CD Repeat	REPEAT TEXT	Text
TIME	CD Time	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
TUNER BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
−	Tuner -	CH −	Ch -
+	Tuner +	+ CH	Ch +
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
MUTING −20dB	Muting	MUTE	Mute
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
VOLUME −	Tv Volume-	◀	Left
VOLUME +	Tv Volume+	▶	Right
CHANNEL −	Tv CH-	▼	Down
CHANNEL +	Tv CH+	▲	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power	Power		
< Tape	Left		
Tape >	Right		
<<	<<		
>>	>>		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Muting	Mute		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power	Power		
< Tape	Left		
Tape >	Right		
<<	<<		
>>	>>		
Stop	Stop		
Pause	Pause		
Muting	Mute		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		