Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Back	Back
Mute	Mute	Volume+	Vol +
Update	List	Chan. Up	Ch +
Subt. List	Subt	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep	Menu audio	Dual
Return TV	TV/R	Chan. Down	Ch -
Menu video	D. Menu	1	1
Text	Text	2	2
Txt Expand	Eject	3	3
TV/AV	AV	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	Info	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	Guide
Menu Down	Down	0/10	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
On/Off	SHIFT + Power Shift + Power
Game Coo	APP MEDIA Media
On/Tim	PLAY MODE ▶ Play
Off/Tim	■ Stop
Color+ P. Std	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Bright+ Mode	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Swap	» >>
On Pip	ECO 3D 3D
Rotate Pip	« <<
Bright- Sys	SETTINGS OPT Options
Audio-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Dim Pip	« I <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Color- S. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Tone-	SHIFT + ▼ Shift + Down
Tone+	SHIFT + ▲ Shift + Up
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Still	II Pause
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
Help	SHIFT + E-MANUAL D.MENU Shift + D. Menu
Camera	SHIFT + 1 Shift + 1
Camera1	SHIFT + 2 Shift + 2
Clear	CLEAR EXIT Exit
4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
3. *	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
View	HOME SMART Smart
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		