Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
System Standby	Power		Play	Play	
Sleep	Sleep		Pause	Pause	
Master Vol +	Vol +		Stop	Stop	
Master Vol -	Vol -		Tv/Video/ANT	TV/R	
Muting	Mute		Main Menu	Smart	
Top Menu	Menu		Test Tone	Back	
DVD Menu	D. Menu		Multi CH	3D	
Up	Up		2CH	Subt	
Down	Down		AFD	Dual	
Right	Right		A. F. D.	List	
Left	Left		+	Ch +	
Enter	Ok		-	Ch -	
Recall	Pre Ch		Menu >	Shift + Right	
>>I / CH/ Preset +	>>I		< Menu	Shift + Left	
I << / CH/ Preset -	I <<		Tv CH+	Shift + Ch +	
<<	<<		Tv CH-	Shift + Ch -	
>>	>>		Tv Vol +	Shift + Vol +	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV VOL	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR	REPEAT TEXT	Text
VIDEO 1	Video1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD	SA- CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
MD/TAPE	MD/ Tape	TIMER AV	AV
TUNER	Tuner	ZOOM ⏏	Eject
AV I/⏻	Standby AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tuner	1	1
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9 Tuner	9	9
0	0 Tuner	0	0
SHIFT >10 -/--	>10 Tuner/ Shift/ -/ -	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Tuner	DISPLAY INFO	Info
PRESET + ⏭	>>I / CH Preset + Tuner	SHIFT + ⏭	Shift + >>I
– CH/PRE ⏮	I <</ CH Preset - Tuner	SHIFT + ⏮	Shift + I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	MD/Tape	TIMER AV	AV
	Tuner	ZOOM	Eject
	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL −	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
SHIFT >10 -/--	>10/Shift/-/-	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return	DISPLAY INFO	Info
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR	REPEAT TEXT	Text
— CH/PRI	I<<		I<<
PRESET +	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV	Standby CD	⏻	Power
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD	SA-CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
MD/TAPE	MD/Tape	TIMER AV	AV
TUNER	Tuner	ZOOM ⏏	Eject
TOP MENU 1	1 CD	1	1
2	2 CD	2	2
DVD MENU 3	3 CD	3	3
4	4 CD	4	4
5	5 CD	5	5
6	6 CD	6	6
7	7 CD	7	7
8	8 CD	8	8
9	9 CD	9	9
0	0 CD	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SHIFT >10	>10/Shift/-/-- C	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return CD	DISPLAY INFO	Info
CH/PR	I<< CD	I<<	I<<
PRESET +	>>I CD	>>I	>>I
<<	<< CD	<<	<<
>>	>> CD	>>	>>
▶	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause CD	❚❚	Pause
■	Stop CD	■	Stop
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR CD	REPEAT TEXT	Text
MASTER VOL	Master Vol +	+ VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
AV	Standby Video	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TOP MENU 1	1 Video 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Video 1	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD MENU 3	3 Video 1	SHIFT + 3	Shift + 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 Video 1	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 1	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 1	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 1	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 1	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 1	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 1	SHIFT + 0 Shift + 0		
SHIFT >10 >10/ Shift /- /-- Video 1	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
D.TUNING ENTER RETURN Enter / D. Tuning/ Return Video 1	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
TV/VTR D.SKIP D. Skip/ TV/ VTR Video 1	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
CH/PRESET I << Video 1	SHIFT + << Shift + I <<		
<< Video 1	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 1	SHIFT + >> Shift + >>		
PRESET + >>I Video 1	SHIFT + >>I Shift + >>I		
Play Video 1	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
Pause Video 1	SHIFT + II Shift + Pause		
Stop Video 1	SHIFT + ■ Shift + Stop		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	MD/Tape	TIMER AV	AV
	Tuner	ZOOM	Eject
	1 MD/Tape	1	1
	2 MD/Tape	2	2
	3 MD/Tape	3	3
	4 MD/Tape	4	4
	5 MD/Tape	5	5
	6 MD/Tape	6	6
	7 MD/Tape	7	7
	8 MD/Tape	8	8
	9 MD/Tape	9	9
	0 MD/Tape	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SHIFT >10	>10/Shift/-/-- MD/Tape	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return MD/Tape	DISPLAY INFO	Info
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR MD/Tape	REPEAT TEXT	Text
CH/PRE	I<< MD/Tape	I<<	I<<
PRESET +	>>I MD/Tape	>>I	>>I
	<< MD/Tape	<<	<<
	>> MD/Tape	>>	>>
	Play MD/Tape	PLAY MODE	Play
	Pause MD/Tape		Pause
	Stop MD/Tape		Stop
MUTING	Muting	MUTE	Mute
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL -	Vol -
	Standby Video	SHIFT +	Shift + Power
	1 Video 2	SHIFT + 1	Shift + 1
	2 Video 2	SHIFT + 2	Shift + 2
	3 Video 2	SHIFT + 3	Shift + 3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 Video 2	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 2	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 2	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 2	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 2	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 2	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 2	SHIFT + 0 Shift + 0		
>10/ Shift/ -/ -- Video 2	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Enter/ D. Tuning/ Return Video 2	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
D. Skip/ TV/ VTR Video 2	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
I << Video 2	SHIFT + << Shift + <<		
>>I Video 2	SHIFT + >>I Shift + >>I		
<< Video 2	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 2	SHIFT + >> Shift + >>		
Play Video 2	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Stop Video 2	SHIFT + Shift + Stop		
Pause Video 2	SHIFT + Shift + Pause		