Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISK SKIP	Disc Skip	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
CD	CD	C	Yellow
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
⏮	I<<	K<	I<<
⏭	>>I	>>	>>I
TAPE	Tape	B	Green
SHIFT	Shift	TOP MENU MENU	Menu
SELECT10	Select 10	DISPLAY INFO	Info
P-FILE	P. File	+ CH	Ch +
TUNER	Tuner	D	Blue
PHONO	Phono	A	Red
HALL 1	1	1	1
ORCHESTRA 2	2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
THEATER 3	3	3	3
SIMULATED 4	4	4	4
JAZZ CLUB 5	5	5	5
GYM 6	6	6	6
DISCO 7	7	7	7
BGM 8	8	8	8
WM 9	9	9	9
CAR 10	10	0	0
11	11	-/-- GUIDE	Guide
12	12	FAV PRE-CH	Pre Ch
13	13	TIMER AV	AV
14	14	PICTURE FORMAT	Format
15	15	ECO 3D	3D
16	16	RETURN BACK	Back
VIDEO1	Video 1	HOME SMART	Smart
VIDEO2	Video 2	APP MEDIA	Media
VIDEO3	Video 3	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DBFB	DBFB	SETTINGS OPT	Options
EQ REC	EQ Rec	SEARCH TV/R	TV/R
DIRECT	Direct	REPEAT TEXT	Text
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
MODE L/R/L+R	Mode / L/R/L+R	OK	Ok
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
EFFECT	Effect	AD SUBT	Subt
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<< Deck A	<<
>> Deck A	>>
Stop Deck A	Stop
< Deck A	Left
Deck A >	Right
System Power	Power
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Pause Deck A	Pause
O Deck A	Play
Rec Deck A	Rec
<< Deck B	I <<
>> Deck B	>>I
< Deck B	SHIFT + Left
Deck B >	SHIFT + Right
Stop Deck B	SHIFT + Stop
Pause Deck B	SHIFT + Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
O Deck B	TEXT Text
Rec Deck B	TIMER AV
CD	C Yellow
Tape	B Green
Tuner	D Blue
Phono	A Red
Video 1	HOME SMART
Video 2	APP MEDIA
Video 3	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	C	Yellow
TAPE	Tape	B	Green
TUNER	Tuner	D	Blue
PHONO	Phono	A	Red
VIDEO1	Video 1	HOME SMART	Smart
VIDEO2	Video 2	APP MEDIA	Media
HALL 1	1	1	1
ORCHESTRA 2	2	2	2
THEATER 3	3	3	3
SIMULATED 4	4	4	4
JAZZ CLUB 5	5	5	5
GYM 6	6	6	6
DISCO 7	7	7	7
BGM 8	8	8	8
WM 9	9	9	9
CAR 10	10	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SHIFT	Shift	TOP MENU MENU	Menu
VIDEO3	Video 3	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SELECT10	Select 10	DISPLAY INFO	Info
P-FILE	P. File	+ CH	Ch +
HALL 1	1/ Hall	1	1
ORCHESTRA 2	2/ Orchestra	2	2
THEATER 3	3/ Theater	3	3
SIMULATED 4	4/ Simulated	4	4
JAZZ CLUB 5	5/ Jazz Club	5	5
GYM 6	6/ Gym	6	6
DISCO 7	7/ Disco	7	7
BGM 8	8/ BGM	8	8
WM 9	9/ WM	9	9
CAR 10	10/ Car	0	0
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SYSTEM POWER	System Power	⏻	Power
CD	CD	C	Yellow
TAPE	Tape	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	Tuner	D	Blue
PHONO	Phono	A	Red
VIDEO1	Video 1	HOME SMART	Smart
VIDEO2	Video 2	APP MEDIA	Media
VIDEO3	Video 3	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media