Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open / Close	Eject / Surround
TV Input	AV / Input / RDS
TV Power	Shift + Power
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Vol +	Vol +
4	4
5	5
6	6
Vol -	Vol -
7	7
8	8
9	9
Mute	Mute / Dimmer
Audio	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
3D	Shift + 3
Subtitle	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
SEN	Smart / List
Top Menu	D.Menu / Top Tools
Up	Up
Pop Up / Menu	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT /

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	↩	CH PAGE	CH- / Page-		
	↩	SHIFT +	Shift + Left		
	•→	CH + PAGE	CH+ / Page+		
	•→	SHIFT +	Shift + Right		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		