Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
[ ]/[+]	TV/Radio /
Input	AV / Input / RDS
[=]	Text / Goto
[X]/[o]	Zoom / Size
1	1
2	2
3	3
[♦]	Picture / Format
4	4
5	5
6	6
[?]/[i+]	Subtitle / EQ
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
↔	Smart / List
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
C	Fav / Marker / PC
[II]/[=i]	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
+	Up
Vol +	Vol +
Progr +	CH+ / Page+
→ ←	OK
-	Down
Vol -	Vol -
Progr -	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[+]	Setup / OPT /
<< VTR1	<< / Tune-
Play VTR1	Play / Slow
>> VTR1	>> / Tune+
Power VTR1	Shift + Power
Stop VTR1	Stop / Hold
Pause VTR1	Pause / Step / Freeze
Progr + VTR1	Shift + CH+ /
Rec VTR1	Rec / Rec Mode
Progr - VTR1	Shift + CH- /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VTR2	Power
Progr + VTR2	CH+ / Page+
Progr - VTR2	CH- / Page-
Play VTR2	Play / Slow
>> VTR2	>> / Tune+
<< VTR2	<< / Tune-
Stop VTR2	Stop / Hold
Pause VTR2	Pause / Step / Freeze
Rec VTR2	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VTR3	Power		
Play VTR3	SLOW Play / Slow		
>> VTR3	TUNE+ >> / Tune+		
<< VTR3	TUNE- << / Tune-		
Stop VTR3	HOLD Stop / Hold		
Pause VTR3	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
PROGR Prog+ VTR3	CH PAGE CH+ / Page+		
PROGR Progr- VTR3	CH PAGE CH- / Page-		
Rec VTR3	REC MODE Rec / Rec Mode		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<< MDP	TUNE- << / Tune-		
Play MDP	SLOW Play / Slow		
>> MDP	TUNE+ >> / Tune+		
Power MDP	Power		
Stop MDP	HOLD Stop / Hold		
Pause MDP	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
PROGR + MDP	CH PAGE + CH+ / Page+		
PROGR - MDP	CH PAGE - CH- / Page-		