Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / R	TV/Radio /
0	0
Home	D.Menu / Top
FAV	Fav / Marker / PC
Back	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info / Angle
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
P +	Shift + CH+ /
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
List	Smart / List
CH -	CH- / Page-
P -	Shift + CH- /
OPT	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Message	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		