Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Reset		Guide / EPG / -/--
	0 / AV PC		0
	RTN		Back / Return
	Display		Display / Media
	Up / P+		Up
	Up / P+		CH+ / Page+
	Input		AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left / V-		Left
	Left / V-		Vol -
	Menu / Enter		Menu / Home
	Menu / Enter		OK
	Right / V+		Right
	Right / V+		Vol +
	ARC		Info / Angle
	Down / P-		Down
	Down / P-		CH- / Page-
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Text		Text / Goto
	Text Subcode		Subtitle / EQ
	PIP Up		Shift + Up
	PIP Position		Shift + Left
	PIP On/Off		Shift + OK
	PIP Size		Shift + Right
	PIP Down		Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Text Reveal	SLOW Play / Slow		
Text Index	LIST SMART Smart / List		
Text Hold	HOLD Stop / Hold		
Text Cancel	REC MODE Rec / Rec Mode		
Text Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Green / MUP	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow / Pause	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Blue / Audio	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Blue / Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Red / Picture	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Red / Picture	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		