| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| PMODE | PMode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| AMODE | AMode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| P.SIZE | P. Size | PICTURE FORMAT | Format |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| I-II | I-II | SOUND DUAL | Dual |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| DTV Enter | DTV Enter | OK | Ok |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| CH+ | Up / CH+ | | Up |
| VOL- | Left / Vol - | | Left |
| VOL- | Left / Vol - | VOL − | Vol - |
| CH+ | Up / CH+ | + CH | Ch + |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| VOL+ | Right / Vol + | | Right |
| VOL+ | Right / Vol + | + VOL | Vol + |
| CH- | Down / CH- | | Down |
| CH- | Down / CH- | CH − | Ch - |
| EPG | EPG / Eject | -/-- GUIDE | Guide |
| EPG | EPG / Eject | ZOOM | Eject |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Red / << | A | Red |
| | Red / << | << | << |
| | Green / >> | B | Green |
| | Green / >> | >> | >> |
| | Yellow / I<< | C | Yellow |
| | Yellow / I<< | I<< | I<< |
| | Blue / >>I | D | Blue |
| | Blue / >>I | >>I | >>I |
| Teletext | Teletext | REPEAT TEXT | Text |
| TITLE Subtitle | Subtitle / Titl | AD SUBT | Subt |
| MENU Reveal | Reveal / Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| OSD Index | Index / OSD | APP MEDIA | Media |
| SUB Size | Size / Sub | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| REP Hold | Hold / Rep | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| Cancel | Cancel / Up | SHIFT + CLEAR EXIT | Shift + Exit |
| Cancel | Cancel / Up | SHIFT + ▲ | Shift + Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| AUDIO Mixer | Mixer / Audio | SETTINGS OPT | Options |
| SET P.Up | P. Up / Set | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| P.Down | P. Down / Left | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| P.Down | P. Down / Left | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| OK Sub.Left | Sub. Left / OK | SHIFT + I<< | Shift + I<< |
| OK Sub.Left | Sub. Left / OK | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| Sub.Right | Sub. Right / Righ | SHIFT + >>I | Shift + >>I |
| Sub.Right | Sub. Right / Righ | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| List | List / Play/Paus | DISC NAV LIST | List |
| List | List / Play/Paus | PLAY MODE ▶ | Play |
| TV/RD | TV/RD / Stop | SEARCH TV/R | TV/R |
| TV/RD | TV/RD / Stop | ■ | Stop |
| Pause | Pause / Down | II | Pause |
| Pause | Pause / Down | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| ANGLE Info | Info / Angle | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |