Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
INFO 3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10 -/--	-/-- +10	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
+ V	V+	+ VOL	Vol +
V -	V-	VOL -	Vol -
TITLE LANG	Title / Lang	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
D.DISP EPG	EPG / D.Disp	-/-- GUIDE	Guide
+ P	P+	+ CH	Ch +
P -	P-	CH -	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
LCD MENU	LCD Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD SETUP PICTURE FORMAT	Picture Format / DVD Setup	PICTURE FORMAT	Format
DVD SETUP PICTURE FORMAT	Picture Format / DVD Setup	SETTINGS OPT	Options
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PMODE	PMode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	SMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PLAY /PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play
PLAY /PAUSE	Play / Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT STOP	Exit / Stop	CLEAR EXIT	Exit
EXIT STOP	Exit / Stop	■	Stop
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
NICAM AUDIO	Nicam Audio	DISC NAV LIST	List
TEXT	Text / <<	REPEAT TEXT	Text
TEXT	Text / <<	«	<<
FAV HOLD	FAV Hold / >>	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV HOLD	FAV Hold / >>	»	>>
FAV- GOTO	FAV- / Goto	APP MEDIA	Media
FAV+ ANGLE	Fav+ / Angle	HOME SMART	Smart
INDEX	Index / I<<	DISPLAY INFO	Info
INDEX	Index / I<<	I<<	I<<
SIZE	Size / >>I	ECO 3D	3D
SIZE	Size / >>I	>>I	>>I
REVEAL ZOOM	Reveal / Zoom	SEARCH TV/R	TV/R
REVEAL ZOOM	Reveal / Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SUBPAGE SUBTITLE	Subpage / Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRAM	Red / Program	A	Red
PROGRAM	Red / Program	SHIFT + 1	Shift + 1
MENU	Green / Menu	B	Green
MENU	Green / Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT	Yellow / Repea	C	Yellow
REPEAT	Yellow / Repea	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
AB	Blue / AB	D	Blue