Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
UHF	Smart
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/ Zoom	0
II	Pause
Recall	Back
Menu	Menu
i	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG	Guide
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Tv/ Radio	TV/ R
Search	Shift + TV/ R
>>I	>>I
I <<	I <<
FAV	Pre Ch
SAT	Media
P/ N	Options
Tv/ SAT	AV
F1	List
F2	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HELP	Help	ECO 3D	3D				
	White/[...]	AD SUBT	Subt				
	Red/Audio R/L	A	Red				
	Green/[+]	B	Green				
	Yellow/Timer	C	Yellow				
	Blue/[≡]	D	Blue				