Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE Mute
1	1 1
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5
6	6 6
7	7 7
8	8 8
9	9 9
0	0 0
List	DISC NAV LIST List
Recall	RETURN BACK Back
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL – Vol -
Aspect	PICTURE FORMAT Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Lang / Nicam	SOUND DUAL Dual
Input	TIMER AV AV
CH +	+ CH Ch +
CH -	CH – Ch -
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	OK Ok
Menu	TOP MENU MENU Menu
Exit	CLEAR EXIT Exit
Display	DISPLAY INFO Info
P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Sleep	PROG SLEEP Sleep
FAV	FAV PRE-CH Pre Ch
Fav -	SHIFT + Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Fav +	SHIFT + ▲ Shift + Up
EPG	GUIDE Guide
Text	REPEAT TEXT Text
Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop
TV / Radio	SEARCH TV/R TV/R
Subtitle	AD SUBT Subt
Index / <<	<< <<
Size / >>	>> >>
Reveal / I <<	I << I <<
Subpage / >>I	>>I >>I
Rec	REC MODE Rec
Play / Pause	PLAY MODE ▶ Play
Play / Pause	II Pause
Stop	■ Stop
Media	APP MEDIA Media
Red	A Red
Green	B Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue