Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Eject / Nicam	Eject
Recall / Goto	Pre Ch
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV Menu	Menu
Source	AV
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	Ok
DVD/DVB Menu	D. Menu
Exit	Exit
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Sound	+ Shift + Dual
PIC	+ Shift + Format
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Sleep	Sleep
Aspect	Format
Rad / DVD	Options
Recall / TV	Back
Text	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play/Pause / Info	Info
Play/Pause / Info	Play
Play/Pause / Info	Pause
Stop / FAV	+ Shift + Pre Ch
Stop / FAV	Stop
EPG	Guide
Red / DVD/USB	Red
Green / Title	Green
Yellow / PBC	Yellow
Blue / Angle	Blue
<< / Reveal	<<
>> / Hold	>>
I<< / List	I<<
>>I / Index	>>I
Subpage	Media
Display	+ Shift + Info
Audio	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subt