Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Display	Shift + Info
Sleep	Sleep
Pic. Size	TV/R
P. Mode	Shift + Format
S. Mode	Dual
Still	Pause
PIP	Shift + 1
P. Input	Shift + 2
P. Position	Shift + 3
P. Size	Format
P. Swap	Shift + 5
S. Input	Shift + 6
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Shift + Guide
Return	Back
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
TV Menu	Menu
DVB Menu	Shift + Menu
Up	Up
Left	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
AV/TV	AV / TV	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hold	■	Stop
INDEX	Index	HOME SMART	Smart
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
SUB PAGE	Sub Page	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
REVEAL	Reveal	SHIFT + OK	Shift + Ok
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
CYAN	Cyan	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVBSOURCE	DVB Source	APP MEDIA	Media
P.SCAN	P. Scan	»	>>
KEYLOCK	Key Lock	REC MODE ●	Rec
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
NICAM/A2	Nicam / A2	SETTINGS OPT	Options
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual