Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV.	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Up	Up		Up
Left	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
Right	Right		Right
Down	Down		Down
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
NICAM	Nicam	SETTINGS OPT	Options
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
GOTO	Red / Goto	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLOW	Green / Slow	B	Green
REPEAT	Yellow / Repea	C	Yellow
REPEAT	Yellow / Repea	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
A-B	Blue / A-.B	D	Blue
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
TEXT	Play/Pause / Tex	PLAY MODE ▶	Play
TEXT	Play/Pause / Tex	❚❚	Pause
TEXT	Play/Pause / Tex	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Stop / Index	■	Stop
PVR	Rec / PVR	REC MODE ●	Rec
HOLD	I<< / Hold	K<	I<<
SIZE	>>I / Size	>>I	>>I
S.PAGE	<< / S. Page	<<	<<
REVEAL	>> / Reveal	>>	>>
FAV+	FAV +	SHIFT + ▲	Shift + Up
FAV-	FAV -	SHIFT + ▼	Shift + Down
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
S.TITLE	S.Title	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
FREEZE	Freeze	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
3D	3D	ECO 3D	3D