Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV.	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
TV/AV	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
FAV+	Fav+	SHIFT +	Shift + Up
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
FAV-	Fav-	SHIFT +	Shift + Down
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Auto	Setup / OPT /
Sleep	Sleep / Timer
S. Title	Subtitle / EQ
Freeze	Pause / Step / Freeze
Text	Text / Goto
Index	Info / Angle
Nicam	Shift + Audio / Lang I/II
Radio	TV/Radio /
Hold	Shift + Stop /
I <<	I << / Preset-
Size	Shift + Zoom /
>>I	>>I / Preset+
S. Page	Shift + Subtitle / EQ
<<	<< / Tune-
Reveal	Eject / Surround
>>	>> / Tune+
Usb / Media	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Usb / Media	Shift + 8
Play / Pause	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
Red / Goto	Shift + Text /
Red / Goto	Red / Netflix / Search
Green / Slow	Green / APP / Repeat
Green / Slow	Shift + Play /
Yellow / Repea	Shift + Green / APP /
Yellow / Repea	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random
Blue / A-B	Shift + Yellow / YouTube /