Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PAGE+	Page+	SHIFT +	CH PAGE + Shift + CH+ /
PAGE-	Page-	SHIFT +	CH PAGE − Shift + CH- /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIGEST	Digest	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PLAY/PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
UP	UP		Up
Down	Down		Down
Right	Right		Right
Left	Left		Left
OK	OK	OK	OK
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH-		CH- / Page-	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
TV/Radio		TV/Radio /	
Teletext		Text / Goto	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Return		Back / Return	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung