Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Recall		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Audio/Audio/Lang, MTS		Audio / Lang I/II
	Exit/Exit		Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	LCD Menu		Shift + D.Menu / Top Menu
	Down		Down
	DVB Menu		D.Menu / Top
	Input		AV / Input / RDS
	P.Mode		Picture / Format
	S.Mode		Sound / Title
	Sleep		Sleep / Timer
	Info/Display		Info / Angle
	Zoom/P.Ratio		Zoom / Size
	Tv/Radio		TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	NEXT	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto				
PAUSE HOLD	Pause/Hold/Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
USB/CARD RD CANCEL	Cancel/USB/Card	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear			
EPG LIST	EPG/List	SHIFT +	-/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--			
STOP INDEX	Stop/Index/Stop	HOLD	Stop / Hold				
PLAY SIZE	Size	SHIFT +	SIZE ZOOM	Shift + Zoom/			
PLAY SIZE	Play/Play	SLOW	Play / Slow				
REVEAL REVEAL	Reveal/Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SUBTITLE SUB.PG	Subtitle/Sub. P	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
FR	<</FR	TUNE-	<< / Tune-				
FR	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
FF	>>/FF	TUNE+	>> / Tune+				
FF	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
PREV	I<</Prev	PRESET-	I<< / Preset-				
PREV	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
NEXT	>>I/Next	PRESET+	>>I / Preset+				